



フラットパッケージのハンダ付けが苦手な場合、  
FT232RLは秋月の完成ユニットを使うと工作がらくちん

PCとの接続にはTXDとRXDしか使っていないので  
FT232RLを使わずにMAX232とかでレベル変換してUSB-RS232C変換ケーブルを使ったり  
PCのCOMポートに接続したりしてもよい。

PICプログラマ回路図 2011年4月2日作成  
<http://kyoutan.jp.org/>